



DHA-15

Déshumidificateur pour serre agricole

Produit éligible CEE
AGRI-TH-117



15L/heure



5 600 m³/h



HR 10% - 95%



1 662 m²



Gaz R32



Serre agricole
jusqu'à **1 662 m²**

Kit roulettes
inclus

Hygostat
électronique intégré

Garantie 1 an



6 000 W



380V



< 60db



Kit roulette
(inclus)



HEVEL
by Amiel Groupe
AIR

AMIEL
GROUPE

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Débit d'air maxi	5 600 m ³ /h
Déshumidification (20°C / 80% HR)	15 L/h
Déshumidification (20°C / 80% HR) pour 1000m ²	9,02 L/h
Seuil de performance minimum R (20°C / 80% HR)	2,5
Déshumidification (30°C / 80% HR)	20 L/h
Coefficient de performance frigorifique à 20°C - 80% H.R.	1,70
Plage d'ajustement de l'humidité	10% - 95% HR
Régulation	Hygostat électronique intégré
Surface maximum de serre conseillé (pour 3m de hauteur)	1 662 m ²
Gaz frigorigène	R32

Produit

Poids	145 kg
Dimensions (L×P×H) mm	1170 x 435 x 1750
Alimentation électrique	380V / 50Hz
Puissance électrique	6 000 W
Puissance électrique au démarrage	9 800 W
Niveau sonore à 3m	< 60 db
Plage de température de fonctionnement	5° - 38°
Affichage de l'humidité relative	Oui
Afficheur et clavier	Oui
Indice de protection	IPX4
Garantie	1 an

Mise en service et exploitation

Mise en service

- Avant la mise sous tension, il est nécessaire de vérifier la conformité des branchements. Ces branchements doivent être effectués en accord avec leur documentation technique.
- Avant la mise sous tension, il est nécessaire de vérifier que la tension du réseau correspond à la tension sur la plaque de l'appareil.
- L'installation électrique alimentant le produit devrait en outre être protégée par un disjoncteur contre un éventuel court-circuit.
- La mise en service de l'appareil sans câble de raccordement de la terre est interdit.

Exploitation

- L'appareil est conçu pour fonctionner en intérieur, à des températures entre 5° C et 38 °C.
- L'appareil doit être soumis à des contrôles périodiques. En cas de dysfonctionnement de l'appareil, il doit être immédiatement arrêté.
- Il est interdit d'utiliser l'appareil endommagé.
- Amiel Groupe décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation de l'appareil endommagé.
- Lors du contrôle ou du nettoyage de l'appareil, il est nécessaire de couper l'alimentation électrique.